

---

## Afkitten afwerken systemen

Geschreven door Klanten Service Ironw@re - 06/01/2009 02:49

---

Nadat u kit heeft aangebracht in een hoek, kunt u deze hoek netjes krijgen met behulp van een stukje elektriciteitspijp. U neemt +/- 15 cm. elektriciteitspijp en zaagt deze schuin af aan de voorzijde. Vervolgens gaat u met een mengsel van water en afwasmiddel over de kit, waarna u de overtollige kit weghaalt met het afgezaagde pijpje.

=====